


# EPSON

## Base de conocimientos


Artículo: KB020101

### ¿Cómo puedo resolver los atascos de papel que se produzcan en el alimentador automático de documentos de los escáneres de la serie EPSON GT/Expression?

Si se produce un atasco de papel, abra, en primer lugar, la cubierta del alimentador automático de documentos, retire todo el papel de la tabla de documentos y, a continuación, encuentre el lugar en el que se ha producido el atasco de papel.




Si el papel se atasca en la posición del alimentador: abra la cubierta izquierda y retire con cuidado el papel atascado del mecanismo del alimentador.




**Nota:** procure no emplear demasiada fuerza para retirar el papel, ya que éste podría romperse y hacer más difícil esta tarea.

Si el papel se atasca en la posición de eyeción: abra la cubierta derecha y retire con cuidado el papel atascado en el mecanismo del alimentador.



**Nota:** procure no emplear demasiada fuerza para retirar el papel. Si el papel se rompe, abra la cubierta intermedia y retire el papel como se indica a continuación.



Cuando retire el papel atascado, cierre la cubierta del alimentador automático de documentos.