

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020126

¿Por qué al digitalizar una imagen con Epson Twain aparece el mensaje "Espacio en disco insuficiente"?

Instrucciones

1. Inicie Smart Panel. (Seleccione, por ejemplo, la función Scan to File)
2. En el modo manual de Epson Twain, si hace clic en el botón Configuration, aparecerá el cuadro de diálogo Configuration
3. Seleccione otro menú.
4. En el elemento Work Area, especifique una unidad de disco duro como área de trabajo temporal para operaciones de imágenes.