

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020140

¿Cómo puedo cambiar de modo completo a modo manual en el controlador twain durante la adquisición de la imagen?

Instrucciones

Se puede cambiar a un modo manual en el controlador twain durante la digitalización. Esto le permite volver a la interfaz de digitalización previa una vez digitalizada la imagen.

1. Inicie la digitalización de una imagen con el controlador Epson Twain mientras utiliza Smart Panel.
2. Durante la vista previa, haga clic en el botón Cancel SÓLO UNA VEZ.
3. Haga clic en el botón de modo manual y, a continuación, se abrirá la interfaz de configuración de modo manual.