

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020146

¿Cómo puedo digitalizar parte de una imagen?

Instrucciones

1. Inicie la digitalización de una imagen con el controlador Epson Twain mientras utiliza Smart Panel.
2. Durante la vista previa, haga clic en el botón Cancel SÓLO UNA VEZ.
3. Haga clic en el botón Manual Mode y, a continuación, se abrirá la interfaz de configuración del modo manual.

Un recuadro es un marco ajustable que determina qué parte de la imagen se va a digitalizar.

Para dibujar un recuadro, mueva el puntero sobre la imagen en la ventana Preview y verá cómo el puntero adopta una forma de cruz. Arrastre (es decir, mueva el puntero mientras mantiene pulsado el botón del mouse) este puntero en forma de cruz sobre cualquier parte de la imagen y se dibujará un marco. El punto en el que hizo clic estará bloqueado; sin embargo, el resto del marco es totalmente ajustable y móvil. Una vez creado el recuadro, puede volver a ajustar el tamaño o moverlo.

Para obtener información sobre la configuración de Epson Twain, puede utilizar la Ayuda o ponerse en contacto con la asistencia técnica de Epson.