

EPSON

Base de conocimientos

Artículo: KB020175

¿Cómo puedo quitar el módulo del escáner en el sistema Linux?

El módulo ‘scanner’ (escáner) está presente en el sistema y debe quitarse.

Ejecute el comando ‘lsmod’ para comprobar si el escáner está presente.
A continuación, bórrelo escribiendo ‘rmmod scanner’.