

EPSON

Base de connaissances


Article : KB020005

Comment puis-je installer une imprimante USB sous Windows 2000 ou XP ?


Insérez le CD-ROM du logiciel d'impression EPSON et suivez les instructions qui s'affichent pour installer le pilote. Lorsque vous y êtes invité, vérifiez que le câble USB est relié à l'imprimante et à l'ordinateur, puis allumez l'imprimante.

Instructions

Insérez le CD-ROM du logiciel d'impression EPSON, puis sélectionnez Install EPSON Printer Driver / Utility. Vérifiez sur l'écran suivant que le câble USB est relié à l'imprimante et à l'ordinateur, puis allumez l'imprimante.



Le programme d'installation confirme que l'installation est terminée.



Cliquez sur **OK** pour terminer l'installation. Vous devez installer l'utilitaire EPSON Status Monitor pour pouvoir surveiller les niveaux d'encre de votre imprimante. Il est fourni sur le CD-ROM du logiciel d'impression EPSON. Cliquez sur le lien suivant pour obtenir de plus amples informations sur cette procédure :

[Comment puis-je surveiller les niveaux d'encre de mon imprimante EPSON Stylus sous Windows 2000 ou XP ?](#)