

# EPSON

## Base de connaissances

Article : KB020013

### Que dois-je faire maintenant que je suis passé à Windows XP ?

Pour que votre imprimante EPSON Stylus fonctionne correctement sous Windows XP, vous devez

télécharger, puis installer le pilote approprié sur Internet. Cliquez [ici](#) pour accéder au site Web d'EPSON.

**Remarque:** si aucun pilote XP n'est disponible pour votre imprimante, utilisez les pilotes de Windows 2000.

### Instructions

Pour télécharger les pilotes compatibles XP, cliquez sur le lien suivant : <http://support.epson-europe.com>. Indiquez votre langue, puis sélectionnez les éléments à télécharger. Une fois que vous avez trouvé le pilote requis, enregistrez-le à l'emplacement qui vous convient, puis installez l'imprimante avec ce pilote.

Cliquez sur le lien suivant pour obtenir les directives relatives à cette procédure d'installation :

[Comment puis-je installer une imprimante USB sous Windows 2000 ou XP ?](#)

**Remarque:** au lieu d'utiliser le CD-ROM du logiciel d'impression EPSON, recherchez le fichier d'installation dans le pilote téléchargé.