

# EPSON


## Base de connaissances

Article : KB020102

### Comment puis-je verrouiller et déverrouiller mon scanner EPSON Perfection ?

Lorsque vous transportez le scanner sur une longue distance ou lorsque vous le rangez pour une longue période, conformez-vous aux étapes suivantes pour maintenir le chariot en place.

Branchez le scanner et l'adaptateur CA, puis attendez que le chariot se mette en position (à l'arrière du scanner).



Déconnectez le câble USB du scanner. Débranchez l'adaptateur CA, puis faites glisser le mécanisme de verrouillage vers la gauche, jusqu'à ce qu'il soit en position fermée. Déverrouillez le mécanisme lorsque vous souhaitez réutiliser le scanner.

