

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020104

Comment puis-je déverrouiller mon scanner EPSON GT / Expression ?

Avant de transporter votre scanner ou de le ranger pour une longue période, maintenez le chariot en place en mettant le mécanisme de verrouillage en position fermée.

Pour déverrouiller le scanner, mettez le mécanisme de verrouillage en position ouverte, à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un objet similaire, conformément à l'illustration ci-dessous.

