

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020126

Pourquoi le message « Espace disque insuffisant » apparaît-il lorsque je numérise une image avec Epson Twain ?

Instructions

1. Utilisez Smart Panel en sélectionnant par exemple Numériser dans fichier.
2. En mode Epson Twain manuel, cliquer sur le bouton Configuration affiche la boîte de dialogue Configuration.
3. Sélectionnez Autre menu.
4. Sous Zone de travail, sélectionnez un disque dur en tant que zone de travail temporaire pour le traitement de certaines images.