

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020141

Comment réaliser une pré-numérisation avant de charger une image numérisée ?

Instructions

En mode manuel, cliquer sur le bouton Configuration affiche la boîte de dialogue Configuration. Sous Aperçu, cochez Automatic Aperçu automatique et Aperçu rapide.

Le travail de pré-numérisation est ensuite réalisé automatiquement.