

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020146

Comment numériser une partie d'image à l'intérieur d'une image ?

Instructions

1. Commencez à numériser une image avec le pilote Epson Twain tout en utilisant Smart Panel.
2. Pendant la prévisualisation du scanner, cliquez sur le bouton Annuler UNE seule fois.
3. Cliquez sur le bouton Mode manuel. L'interface de configuration du mode manuel s'ouvre.

Une zone de sélection est un cadre que vous pouvez dimensionner. Il détermine la partie de l'image à numériser.

Pour créer une zone de sélection, déplacez le pointeur sur l'image dans la fenêtre Aperçu. Le pointeur prend la forme d'une croix. Déplacez ce pointeur en croix, faites glisser la souris tout en maintenant le bouton enfoncé sur une section quelconque de l'image : un cadre apparaît. Le point du premier clic est fixe. Par contre, vous pouvez modifier et dimensionner le cadre. Une fois la zone de sélection créée, vous pouvez la redimensionner et la déplacer de nouveau.

Pour plus d'informations sur les paramètres Epson Twain, utilisez l'Aide ou contactez le support technique d'Epson.