

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020150

L'utilitaire de copie de Windows est noir.

Instructions

Procédez comme suit :

Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés.

Dans la fenêtre Propriétés, sélectionnez l'onglet Paramètres dans lequel vous avez la possibilité de modifier votre configuration d'affichage. Définissez l'affichage sur 16 bits ou un paramètre de couleur plus élevé.

Sur certaines cartes graphiques obsolètes, l'affichage des couleurs peut être limité (16 bits ou paramètre de couleur plus élevé). Vous devrez parfois réduire la résolution pour libérer de la mémoire, afin de bénéficier d'un affichage des couleurs plus performant. Le cas échéant, nous vous recommandons d'ajuster la résolution et l'affichage des couleurs pour obtenir un résultat optimal sur votre ordinateur.