

# EPSON

## Base de connaissances

Article : KB020161

### Puis-je configurer B&W (N&B) ou tout autre paramètre par défaut dans l'utilitaire de copie ?

#### Instructions

Dans l'utilitaire de copie, le format d'affichage des images par défaut est Color (Couleur) du fait des spécifications d'origine d'Epson. Ceci vient du fait que la conception originale de la fonction de copie est utilisée pour les imprimantes jet d'encre couleur.

Si vous souhaitez numériser en noir et blanc, vous devez modifier la configuration manuellement.