

EPSON

Base de connaissances

Article : KB020162

Comment ajuster l'image numérisée avant de l'imprimer ?

Instructions

Remarque : la fonction Utilitaire de copie est conçue pour réaliser une copie simple.

Il n'est nécessaire de procéder à aucun réglage avant de copier l'image numérisée.

Par conséquent, si vous souhaitez configurer des paramètres détaillés, numérisez les images au préalable dans d'autres applications comme PhotoPrint.