

In quale modo va trasportata la stampante EPSON Stylus Scan 2500?

Per gli spostamenti brevi, è possibile sollevare e appoggiare la stampante EPSON Stylus Scan 2500 utilizzando le maniglie laterali. Per gli spostamenti più lunghi, tuttavia, è necessario imballare il prodotto e bloccare il fermo per il trasporto del carrello dello scanner.

Per evitare danni alla stampante Stylus Scan durante il trasporto, effettuare le operazioni indicate di seguito.

1. Accendere EPSON Stylus Scan e attendere che la testina di stampa si blocchi in posizione. Spegnere EPSON Stylus Scan.
2. Scollegare il cavo di alimentazione e quindi il cavo di interfaccia.
3. Aprire i coperchi per i documenti e la manutenzione.
4. Disponendosi di fronte alla stampante, spingere il fermo per il trasporto verso destra per bloccare il carrello dello scanner.
5. Chiudere i coperchi per i documenti e la manutenzione.
6. Rimuovere tutta la carta dall'alimentatore per fogli e quindi rimuovere il supporto della carta.
7. Spingere verso l'interno l'estensione del vassoio di uscita. Nota: per evitare danni, non rimuovere mai le cartucce d'inchiostro durante il trasporto della stampante EPSON Stylus Scan. Spingere verso l'interno l'estensione del vassoio di uscita. Proteggere con del nastro la testina di stampa sul lato destro partendo dalla parte anteriore della stampante.
8. Bloccare il coperchio del documento con del nastro.
9. Utilizzare una scatola e del materiale di imballaggio per imballare la stampante.
10. Non inclinare la stampante EPSON Stylus Scan durante il trasporto.

Attenzione: prima di stampare, rimuovere il nastro usato al punto 8.