

# EPSON

## Knowledge Base

Articolo: KB020036

### Come si installano gli scanner Perfection 1250, 1650 e 2450 Photo in Windows 98, ME, 2000 e XP?


Inserire il CD-ROM del software dello scanner EPSON e installare EPSON Twain. Riavviare il computer e collegare lo scanner. Lo scanner viene rilevato e configurato automaticamente in Windows.

#### Istruzioni


Il modello Perfection 1650 è utilizzato come esempio in questo ambito. Inserire il CD-ROM del software dello scanner EPSON fornito con la periferica. Fare clic su **Installazione del Software dello Scanner**, quindi sulla freccia rivolta verso destra.




Selezionare solo **EPSON TWAIN** e fare clic su **OK**.




Fare clic su **Avanti**.




Fare clic su **Sì** per accettare il contratto di licenza.



Viene eseguita la copia dei file.



Fare clic su **Fine** per confermare il completamento dell'operazione.



**Solo per Windows 98:** se il sistema richiede il disco di Windows, fare clic sul collegamento riportato di seguito per ulteriori istruzioni.

[Viene visualizzato il messaggio Inserire il disco con l'etichetta "CD-ROM di Windows 98 Seconda edizione" e scegliere OK per proseguire.](#)

Riavviare il computer. Dopo aver riavviato il computer, collegare lo scanner e accenderlo. Lo scanner viene automaticamente installato e configurato in Windows. Per migliorare la funzionalità dello scanner è necessario installare EPSON SMART PANEL. Per istruzioni, fare clic sul collegamento riportato di seguito.

[Come si installa EPSON SMART PANEL?](#)