

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020049

Perché EPSON Stylus RIP non funziona se si utilizza la porta LPT2 o LPT3 per collegare la stampante?

Il software EPSON Stylus RIP funziona solo sulla porta LPT1. È necessario collegare la stampante solo alla porta LPT1.