

EPSON


Knowledge Base

Articolo: KB020102

In che modo è possibile bloccare e sbloccare lo scanner EPSON serie Perfection?

Quando lo scanner viene trasportato per lunghe distanze o conservato per periodi di tempo prolungati, attenersi alle istruzioni riportate di seguito per proteggere il carrello nel modo appropriato.

Collegare lo scanner e l'adattatore CA e attendere che il carrello si sposti nella posizione iniziale (verso la parte posteriore dello scanner).



Scollegare il cavo USB dallo scanner. Scollegare l'adattatore CA e far scorrere il fermo per il trasporto verso sinistra nella posizione di blocco. Sbloccare lo scanner quando è necessario utilizzarlo.

