

Qual è la procedura per l'uso di stampanti condivise in Windows NT 4.0 e l'accesso alla stampante attraverso una rete?

Se si utilizza una stampante condivisa in Windows NT 4.0, è importante seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito, soprattutto quelle relative all'accesso alla stampante attraverso una rete, che descrivono come installare il driver per la stampante sui client Windows NT 4.0. Se non si seguono queste istruzioni, è possibile che non si riesca a installare o a utilizzare correttamente il driver per la stampante. Per prima cosa, è necessario impostare la stampante come stampante condivisa sul computer al quale è collegata. Quindi, è necessario specificare il percorso di rete della stampante da ciascun computer che la utilizzerà e installare il software per la stampante su tali computer.

Impostazione della stampante come stampante condivisa: attenersi alla seguente procedura per condividere una stampante collegata direttamente al proprio computer con altri utenti di una rete.

1. Fare clic su Avvio, selezionare Impostazioni e quindi Stampanti.
2. Selezionare la propria stampante, quindi scegliere Condivisione dal menu File.
3. Fare clic su Condivisa e immettere un nome in Nome condivisione.
4. Fare clic su OK.

Nota: non scegliere alcun driver dall'elenco Driver alternativi.

Per accedere alla stampante da un altro computer della rete, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Nota: la stampante deve essere impostata come risorsa condivisa sul computer al quale è direttamente collegata prima di potervi accedere da un altro computer.

1. Installare il driver per la stampante sul computer client dal CD-ROM del software.
2. Aprire la cartella Stampante dal Pannello di controllo, quindi accedere alle proprietà della stampante.
3. Fare clic sulla scheda Porte, quindi fare clic su Aggiungi porta.
4. Nella finestra di dialogo visualizzata selezionare Porta locale, quindi fare clic su Nuova porta.
5. Nella finestra di dialogo successiva digitare le seguenti informazioni nella casella di testo: \\nome del computer collegato alla stampante\ nome della stampante condivisa. Quindi, fare clic su OK.
6. Nella finestra di dialogo Porte stampanti fare clic su Chiudi per tornare al menu Porte.
7. Nel menu Porte verificare che la nuova porta sia stata aggiunta e che la casella di controllo sia selezionata. Fare clic su OK per chiudere il driver per la stampante.