

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020114


In quale modo si riallineano le testine di stampa per risolvere i problemi di interruzione del testo su MAC OS Classic?

L'utility di allineamento delle testine di stampa si trova nella finestra delle utility del driver per la stampante. Per accedere alle utility fornite con il driver EPSON è necessario fare clic sulla Scrivania, fare clic su File e quindi selezionare Stampa Scrivania. Fare clic sull'icona degli strumenti (una chiave americana e un cacciavite) e selezionare l'utility Allineamento testine, quindi seguire le istruzioni visualizzate.


Per proseguire, fare clic sul collegamento per le istruzioni sulle modalità di accesso alla finestra delle opzioni di utility della stampante:

In quale modo si utilizzano le utility del software per la stampante in MAC OS Classic?


Fare clic sull'icona **Allineamento testine** per avviare l'utility.



Fare clic su **Successivo**.



Fare clic su **Stampa**.



Leggere attentamente le istruzioni e fare clic su **Successivo**.



Guardate la stampata di controllo dell'allineamento.

Identificate il motivo di ogni insieme, #1 - #4, che risulta allineato verticalmente. Selezionate il numero corrispondente ai motivi allineati dall'elenco che segue.

Fate clic su Avanti per rendere effettiva la nuova impostazione dell'allineamento verticale.

Se non riuscite a identificare un motivo allineato in modo corretto, selezionate il motivo di ogni insieme che più si avvicina a un buon allineamento. Fate clic su Riallinea.

Il motivo selezionato verrà spostato al centro (numero 8) e verrà stampato un nuovo foglio di allineamento.

#1 8

#3 8

#2 8

#4 8

Riallineamento

Annulla

Successivo >

Quando la stampa presenta linee verticali corrispondenti al punto 8 in ciascun grafico, le testine di stampa sono allineate correttamente.