

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020161

È possibile selezionare il bianco e nero o altre impostazioni come predefinite nell'utility di copia?

Istruzioni

In base alle specifiche originali Epson, il colore predefinito dell'immagine è quello dell'utility di copia corrente, in quanto nel progetto originale la funzione di copia era destinata ad essere utilizzata per le stampanti a colori a getto d'inchiostro.

Se si desidera eseguire la scansione in bianco e nero, è necessario modificare manualmente l'impostazione.