

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020176

Come è possibile installare la versione CUPS di un driver?

Prima di installare la versione CUPS di un driver, verificare che CUPS sia installato. In caso contrario, scaricarlo dall'indirizzo <http://www.cups.org> e installarlo.

1) Installazione di un file rpm

Eseguire il comando rpm come indicato di seguito:

```
rpm -i pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

In alcune distribuzioni potrebbe verificarsi un errore, che può essere evitato eseguendo il comando nella forma seguente:

```
rpm -i --nodeps pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

2) Impostazione dopo l'installazione

Prima di iniziare a stampare, impostare CUPS in modo da supportare l'uso di Photo Image Print System.

Riavviare CUPS.

È necessario riavviare CUPS per abilitare il filtro installato.

Esempio:

```
kill -HUP `pidof cupsd`
```

Aggiunta di una stampante

- Dalla riga di comando

Eseguire il seguente comando:

```
/usr/sbin/lpadmin -p pm740c -E -v ekplp:/var/ekpd/ekplp0 -m ekpm740c.ppd
```

Spiegazione delle opzioni

p Specificare il nome della stampante

E Abilita la stampante

v Specificare il driver da utilizzare e il percorso dell'output

m Specifica un file di impostazioni (PPD)

- Dal browser

In CUPS è disponibile uno strumento che consente agli utenti di modificare l'impostazione della stampante mediante il browser.

Effettuare le seguenti operazioni:

(1) Stabilire la connessione a un server CUPS (Porta:631) da un browser.

Esempio:

Se CUPS si trova su un host locale, effettuare la connessione a "http://localhost:631/"

(2) Selezionare "Manage Printers" (Gestione stampanti).

(3) Selezionare "Add Printer" (Aggiungi stampante).

(4) Specificare il nome della stampante nel campo "Name" (Nome), quindi selezionare "Continue" (Continua).

Nota: gli altri campi non sono obbligatori.

(5) Specificare "EPSON Inkjet Printer #1 (Photo Image Print System)" nel campo "Device" (Periferica), quindi selezionare "Continue" (Continua).

(6) Specificare "EPSON" nel campo "Make" (Produttore), quindi selezionare "Continue" (Continua).

(7) Specificare "EPSON PM-740C , Photo Image Print System (en)" nel campo "Model" (Modello), quindi selezionare "Continue" (Continua).

A questo punto, l'installazione della stampante dovrebbe essere completata.

