

EPSON

Knowledge Base

Articolo: KB020182

Quando si utilizza PIPS su Linux le ultime due righe della pagina non vengono stampate. In che modo è possibile stampare la pagina intera?

The following margins are required, except in the case of borderless printing.

Margine superiore: 3 mm

Margine inferiore: 14 mm

Margine destro/sinistro: 3 mm

I dati esterni all'area di stampa vengono ignorati. Probabilmente i dati non stampati sono esterni all'area di stampa. Modificare l'impostazione dell'area di stampa.