

EPSON

Knowledge Base


Artikel: KB020012

Hoe maak ik de installatie van een printerdriver in Windows 98 en ME ongedaan?


Als u de installatie van een printerdriver ongedaan wilt maken, verwijdert u de EPSON-printersoftware in het venster Software via het Configuratiescherm.

Instructies

Klik op Start, wijs Instellingen aan en selecteer Printers.




Dubbelklik op het pictogram Software. Selecteer EPSON-printersoftware en klik op Toevoegen/Verwijderen.




Klik op OK.




Klik op Ja.



Klik op Ja.



Klik op OK.



Start de computer opnieuw.