

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020018

Hoe kan ik problemen opzoeken met het LCD-paneel van de EPSON Stylus Scan 2500?

Op het LCD-paneel zal een waarschuwing verschijnen als er een probleem is met de Stylus Scan. Dit zijn de berichten en de oplossingen:

An unknown printer error has occurred - Schakel de EPSON Stylus Scan uit en neem contact op met de dealer.

The used ink tank is full - Schakel de EPSON Stylus Scan uit en neem contact op met de dealer.

Scanner Error - De transportvergrendeling is misschien ingeschakeld of misschien moet de fluorescerende lamp vervangen worden. Controleer of de transportvergrendeling in de ontgrendelde stand staat en zet de EPSON Stylus Scan uit en weer aan. Als de EPSON Stylus Scan daarna nog steeds niet correct functioneert, neemt u contact op met de dealer.

ADF Jam - Er is geen papier geladen, of er is papier vastgelopen in de automatische documentinvoer. Vul papier bij in de automatische documentinvoer of schakel de EPSON Stylus Scan uit en verwijder het vastgelopen papier.

ADF Cover Open - De automatisch documentinvoer is niet vlak tegen het documentplateau geplaatst of de klep aan de achterzijde van de automatische documentinvoer is open. Sluit de klep of duw de automatische documentinvoer zachtjes aan tot deze rust tegen het documentplateau.

Paper Jam - Er is papier vastgelopen in de EPSON Stylus Scan. Druk op de knop load/eject. Als de fout niet vanzelf verdwijnt, verwijdert u het vastgelopen papier in het afdrukgebied. Controleer of er papier is in de papierlade en druk dan op de knop load/eject om verder te gaan met afdrukken of kopiëren.

Printer Paper Out - Er bevindt zich geen papier in de papierlade. Vul papier bij in de papierlade en druk dan op de knop load/eject om verder te gaan met afdrukken of kopiëren.

Black Ink Low - Het patroon met zwarte inkt is bijna leeg.

Colour Ink Low - Het patroon met kleurinkt is bijna leeg.

Black Ink Out - Het patroon met zwarte inkt is leeg. Vervang het patroon.

Colour Ink Out - Het patroon met kleurinkt is leeg. Vervang het patroon.

Maintenance Cover Open - De EPSON Stylus Scan functioneert niet als de onderhoudsklep open is. Sluit de klep. Zie pagina 138 van de gebruikershandleiding als u hulp nodig hebt bij het zoeken van de onderhoudsklep.