

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020035

Waarom wordt Microsoft Word niet gestart als ik de OCR-optie op het EPSON Smart Panel gebruik in Windows?

Microsoft Word wordt niet gestart, omdat MS Office niet volledig is geïnstalleerd. U kunt dit verhelpen door MS Office opnieuw, met inbegrip van alle opties, te installeren.