

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020047

Hoe kan ik afdrukken van afbeeldingen het beste bewaren?

Als u de onderstaande richtlijnen volgt, kunt u de levensduur van uw afdrukken verlengen en de kwaliteit bewaken:

Als u een EPSON Stylus-fotoprinter gebruikt, kunt gebruikmaken van de speciale materialen die daarvoor beschikbaar zijn. EPSON Colour life- of Archival Matte-papier biedt u de beste eigenschappen voor licht en snelheid.

Als u EPSON Premium Glossy- of Semi Gloss-papier gebruikt, dient u de onderstaande richtlijnen aan te houden, omdat die papiersoorten gevoeliger zijn voor omgevingsinvloeden dan andere EPSON-papiersoorten.

Als u de afdrukken bewaart in een album

- Gebruik zuurvrije archiefenveloppen – Plaats de afdrukken nooit direct op elkaar in een album.
- Sla het album op een droge, koele plaats op ter bescherming tegen vocht.
- Bescherm de afdrukken tegen licht om verkleuren te voorkomen.
- Zorg voor een luchtdichte verpakking voor de afdrukken.

Als u de afdrukken binnenshuis tentoonstelt

- Plaats de afdrukken achter 2 millimeter dik soda-lime-glas.
- Vermijd direct zonlicht.