

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020092

Hoe los ik voedingsproblemen met de USB-verbinding voor computers op?

USB-apparaten maken voor de verzending van USB-communicatie via de kabel doorgaans gebruik van stroom. USB-apparaten vereisen verschillende hoeveelheden stroom. Apparaten met hoog vermogen verbruiken meer dan 100 mA, apparaten met laag vermogen 100 mA of minder. De stroomvoorziening kan van invloed zijn op de wijze waarop het systeem USB-apparaten detecteert. Plug en Play werkt mogelijk niet goed of u kunt niet meerdere USB-apparaten tegelijkertijd aansluiten. Wanneer het apparaat wordt voorzien van minder dan 50 mA, wordt de poort niet eens actief.

U kunt controleren hoeveel stroom aan de USB-controllers wordt geleverd door de eigenschappen van de USB-hoofdhub in Apparaatbeheer te bekijken. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** en kies **Eigenschappen**. Klik vervolgens op de tab Apparaatbeheer. In Windows 2000 of Windows XP klikt u eerst op de tab Hardware en vervolgens op Apparaatbeheer. Er wordt een overzicht weergegeven van de apparaten die op uw computer zijn geïnstalleerd of aangesloten. Klik op het plusteken voor USB-controllers. Klik met de rechtermuisknop op USB-hoofdhub en kies **Eigenschappen**. Op het tabblad **Energie** wordt informatie over de voeding weergegeven.

Als een probleem na het downloaden van de beschikbare updates en het uitvoeren van de instructies voor probleemoplossing nog niet is verholpen, is het mogelijk een voedingsprobleem. Bel uw computerleverancier zo nodig voor ondersteuning.

Opmerking: controleer of het USB-apparaat niet rechtstreeks is aangesloten op het toetsenbord (USB). De meeste toetsenborden kunnen een USB-apparaat met normaal energieverbruik niet ondersteunen.