

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020095

Wat is het verschil tussen Parallel en USB?

U kunt een Stylus-printer met een parallelle kabel of een USB-kabel (Universal Serial Bus) aansluiten op een computer. Met een parallelle kabel sluit u de printer aan op een LPT-poort van de computer. Met een USB-kabel sluit u de printer aan op een USB-controller van de computer. Bij een USB-verbinding kunnen gegevens met een hogere snelheid worden overgedragen.

Parallel

Voor een EPSON Stylus-printer hebt u een bidirectionele parallelle kabel (IEEE-1284) nodig. Sluit de printer rechtstreeks aan op de computer om eventuele problemen te voorkomen die kunnen optreden als u de printer via een andere randapparatuur aansluit.



USB

Bij een USB-verbinding worden gegevens met een snelheid van 12 Mbps overgedragen, waardoor de gegevensoverdracht efficiënter verloopt. U sluit het vierkante uiteinde van de kabel aan op de printer; het andere uiteinde op de computer.

