


EPSON

Knowledge Base


Artikel: KB020101

Hoe los ik papierstoringen in de automatische documentinvoer van de EPSON GT/Expression Series scanners op?

Als zich een papierstoring voordoet, opent u eerst de klep van de automatische documentinvoer en verwijdert u het papier van het documentplateau. Vervolgens bepaalt u waar de storing zich heeft voorgedaan.




Als de storing zich voordoet bij de invoer: open de linkerklep en trek het vastgelopen papier voorzichtig uit het invoermechanisme.




Opmerking: trek niet te hard. Als het papier scheurt, is het moeilijker te verwijderen.

Als de storing zich voordoet bij de uitvoer: open de rechterklep en trek het vastgelopen papier voorzichtig uit het invoermechanisme.



Opmerking: trek niet te hard. Als het papier scheurt, opent u de middelste klep en verwijdert u het papier zoals hieronder wordt weergegeven.



Als u het vastgelopen papier hebt verwijderd, sluit u de klep van de automatische documentinvoer.