

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020114


Hoe lijn ik de printkoppen opnieuw uit in Mac OS Classic om problemen met beschadigde tekst te verhelpen?

U opent het hulpprogramma Printkop uitlijnen via het venster voor hulpprogramma's van de printerdriver. U opent de hulpprogramma's in de EPSON-driver door op het bureaublad te klikken, Archief te kiezen en Print bureaublad te selecteren. Klik vervolgens op het pictogram voor hulpprogramma's (sleutel en schroevendraaier) en selecteer het hulpprogramma Printkop uitlijnen. Volg daarna de instructies op het scherm.


Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het openen van het venster voor printerhulpprogramma's:

Hoe gebruik ik de hulpprogramma's in de printersoftware in Mac OS Classic?


Klik op het pictogram voor **Printkop uitlijnen** om het hulpprogramma te openen.



Klik op **Volgende**.



Klik op **Afdrukken**.



Lees de instructies zorgvuldig door en klik op **Volgende**.



Controleer het blad met uitlijningspatronen.

Zoek in elke set, #1 - #4, het uitlijningspatroon dat het best verticaal uitgelijnd is. Selecteer de nummers van de best uitgelijnde patronen uit de onderstaande corresponderende lijsten.

Klik op Volgende om de nieuwe instellingen voor verticale uitlijning te activeren.

Als u geen goed uitgelijnd patroon vindt, selecteert u in elke set het patroon dat er het best uitziet. Klik op Heruitlijnen.

De geselecteerde patronen verschuiven naar het centrum (nummer 8) en er wordt een nieuw uitlijningspatroon afgedrukt.

#1	8	#3	8
#2	8	#4	8

Heruitlijnen

Annuleren

Volgende >

Als in de afgedrukte grafieken de uitlijningspatronen verticaal goed zijn uitgelijnd bij punt 8, zijn de printkoppen goed uitgelijnd.