

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020115

Hoe installeer ik mijn EPSON-printerdriver opnieuw in Mac OS Classic?


Wanneer u de printerdriver opnieuw wilt installeren, moet u eerst de Epson-map naar de prullenmand slepen. U vindt deze map via de volgende route: Macintosh HD, Systeemmap en Extensies. Leeg de prullenmand. Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in het cd-rom-station en volg de instructies op het scherm. Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het installeren en configureren van de driver:

Hoe installeer ik een USB-printer in Mac OS Classic?


Volg de onderstaande instructie als er problemen optreden of als het volgende foutbericht verschijnt.



Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.



Dubbelklik op **Systeemmap**.



Dubbelklik op de map **Extensies**.



Sleep de map **Epson Folder** naar de prullenmand en **leeg** de prullenmand.

Vervolgens installeert u de driver opnieuw. Plaats de cd-rom met EPSON-printersoftware in het cd-rom-station en volg de instructies op het scherm. Klik op de volgende koppeling voor meer informatie over het installeren en configureren van de driver:

Hoe installeer ik een USB-printer in Mac OS Classic?