

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020117

Hoe gebruik ik de hulpprogramma's in de printersoftware in Mac OS Classic?

U opent de hulpprogramma's in de EPSON-driver door op het bureaublad te klikken, Archief te kiezen en Print bureaublad te selecteren. Klik vervolgens op het pictogram voor hulpprogramma's (sleutel en schroevendraaier) en selecteer het gewenste hulpprogramma.

Klik op een lege ruimte op het bureaublad. Kies Archief en selecteer Print bureaublad. Het venster met afdrুকopties wordt weergegeven. Klik op het pictogram voor hulpprogramma's (sleutel en schroevendraaier).



Selecteer het gewenste hulpprogramma.



Klik op een van de volgende koppelingen voor meer informatie over het gebruik van de hulpprogramma's:

Hoe controleer ik de inktniveaus van mijn EPSON Stylus-printer in Mac OS Classic?

Hoe gebruik ik het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren in Mac OS Classic om problemen met de afdrukkwaliteit te verhelpen?

Hoe gebruik ik het hulpprogramma Printkop reinigen in Mac OS Classic?

Hoe lijk ik de printkoppen opnieuw uit in Mac OS Classic om problemen met beschadigde tekst te verhelpen?