

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020126

Waarom wordt het bericht “insufficient disk space” (Onvoldoende vrije schijfruimte beschikbaar) weergegeven als ik een afbeelding scan met Epson Twain?

Instructies

1. Open Smart Panel om een afbeelding te bewerken. (Kies bijvoorbeeld Scan to File)
2. Klik in de handmatige modus van Epson Twain op de knop Configuration om het dialoogvenster Configuration weer te geven.
3. Kies een ander menu.
4. Selecteer bij Work Area een vasteschijfstation als tijdelijk werkgebied voor beeldbewerkingen.