

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020146

Hoe scan ik een gedeelte van een afbeelding in een afbeelding?

Instructies

1. Scan een afbeelding met de Twain-driver van Epson terwijl Smart Panel actief is.
2. Als er een voorbeeld wordt gemaakt, klikt u één keer op de knop Cancel (Annuleren).
3. Klik op de knop Manual Mode. De interface van de handmatige modus wordt geopend.

Een selectiekader is een aanpasbaar kader waarmee u kunt bepalen welk gedeelte van een afbeelding wordt gescand.

Als u een selectiekader wilt maken, verplaatst u de aanwijzer over de afbeelding in het voorbeeldvenster zodat de aanwijzer verandert in een kruiscursor.

Sleep deze kruiscursor (verplaats de muisaanwijzer terwijl u de muisknop ingedrukt houdt) over een gedeelte van de afbeelding zodat een kader wordt weergegeven. Het punt waar u het eerst klikt, wordt vastgelegd. Vervolgens kunt u het kader aanpassen en verplaatsen. Nadat u een selectiekader hebt gemaakt, kunt u het formaat wijzigen en het kader verplaatsen.

Raadpleeg de Help of neem contact op met de technische ondersteuning van Epson voor meer informatie over instellingen van Epson Twain.