

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020151

Hoe kan ik de knop Copy instellen in de gebeurtenislijst in Control Panel (Configuratiescherm)?

Instructies

U kunt voor gebeurtenissen vier knoppen instellen: **Start**, **Scan to Web**, **Scan to E-mail (Scannen naar E-mailbericht)** en **PhotoPrint**. Met deze gebeurtenissen past u de werking van de scanner aan. Er kunnen echter niet meer gebeurtenissen worden toegevoegd.

U kunt niet rechtstreeks de knop Copy selecteren. Wel kunt u de knop Copy instellen als de standaardwaarde voor de startknop in de linkerbenedenhoek van het hoofdvenster van Smart Panel. Selecteer de optie Smart Panel bij de keuzelijst onder de knop Start.

Als u vervolgens op de startknop op de scanner drukt, wordt Copy Utility geopend.