

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020169

Waarom kan ik de status niet weergeven via de parallelle aansluiting met Linux?

De kernel ondersteunt teruglezen via de parallelle poort niet. U moet de kernel opnieuw compileren met een optie om dit probleem te voorkomen. Wanneer u dit niet doet, treedt dit probleem altijd op als u kernelversie 2.0 of hoger gebruikt. U moet de volgende optie opgeven.

※"Categorie" -> "naam optie"

Bij kernel 2.2:

"Character devices" -> "Support IEEE1284 status readback"

Bij kernel 2.4:

"Parallel port support" -> "IEEE1284 transfer modes"