

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020187

Waarom worden er gegevens buiten het papier afgedrukt op mijn Linux-systeem?

De instelling voor Photo Image Print System heeft geen invloed op de instelling van een toepassing. U moet daarom beide instellingen opgeven voor het afdrukken.

Als u bijvoorbeeld papierformaat A4 instelt in een toepassing en papierformaat B5 in Photo Image Print System, worden de uitvoergegevens bijgesneden tot B5.