

EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020008

Como é que utilizo o utilitário de alinhamento das cabeças com o Windows 98 ou ME?


Se o texto for mal impresso devido a linhas verticais desalinhadas ou ao efeito de “faixas” horizontais (“banding”), pode utilizar o utilitário de Alinhamento das Cabeças para alinhar as cabeças de impressão. Pode aceder a este utilitário fazendo clique em **Iniciar, Definições e Impressoras**. Faça clique com o **botão direito do rato** na impressora desejada e seleccione **Propriedades**. Faça clique no separador **Utilitários** e seleccione **Alinhamento das Cabeças**. Siga as instruções no ecrã.

Antes de utilizar o utilitário Alinhamento das Cabeças, recomenda-se a utilização do utilitário de limpeza das cabeças, para que fiquem a imprimir com a melhor qualidade possível. Para saber como utilizar o utilitário de limpeza das cabeças, clique em:

[Como é que utilizo o utilitário de limpeza das cabeças com o Windows 98 ou ME?](#)

Instruções


Para alinhar as cabeças no caso de má qualidade de impressão, faça clique em **Iniciar, Definições e Impressoras**. Faça clique com o **botão direito do rato** no ícone da impressora pretendida e seleccione **Preferências**. Neste exemplo é utilizada a EPSON Stylus C80. São mostradas as propriedades do controlador.




Faça clique no separador **Utilitários**. Faça clique no ícone **Alinhamento das Cabeças** para iniciar o utilitário.




Faça clique em **Seguinte**.



Faça clique em **Imprimir**.



Leia e siga as instruções.



As cabeças estão alinhadas correctamente quando as linhas impressas estão alinhadas ao centro, que, neste caso, é o número 8.