

EPSON

Base de Conhecimentos

Artigo: KB020176

Como é que se instala a versão CUPS de um controlador?

Antes de instalar a versão CUPS de um controlador, confirme se o CUPS está instalado. Caso não esteja, descarregue o CUPS em <http://www.cups.org> e proceda à sua instalação.

1) Como instalar um ficheiro rpm

Execute o comando rpm, conforme apresentado em seguida.

```
rpm -i pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

Algumas distribuições poderão provocar um erro, o qual pode ser evitado através da execução do seguinte comando.

```
rpm -i --nodeps pips740-cups-2.6.2-1.i386.rpm
```

2) Configuração após a instalação

Antes de imprimir pela primeira vez, configure o CUPS para utilizar o Photo Image Print System.

Reiniciar o CUPS

Reinic peace o CUPS para activar o filtro instalado.

Exemplo:

```
kill -HUP `pidof cupsd`
```

Adicionar uma impressora

- Utilizando a linha de comandos

Execute o seguinte comando.

```
/usr/sbin/lpadmin -p pm740c -E -v ekplp:/var/ekpd/ekplp0 -m ekpm740c.ppd
```

Descrição das opções

p Especifica o nome da impressora

E Activa a impressora

v Especifica qual o controlador a utilizar e a direcção da saída de impressão

m Especifica o ficheiro de configuração (PPD)

- Utilizando o browser

O CUPS dispõe de um CGI onde os utilizadores podem alterar, através de um browser, as definições da impressora.

Execute as seguintes instruções:

(1) Ligue-se a um servidor CUPS (Porta: 631) utilizando um browser.

Exemplo:

Se o CUPS estiver num *host* local, o utilizador deverá ligar-se a "http://localhost:631/".

(2) Seleccione "Manage Printers" (Gerir impressoras)

(3) Seleccione "Add Printer" (Adicionar impressora)

(4) Especifique o nome da impressora no campo "Name" (Nome) e seleccione "Continue" (Continuar)

(Nota: não é necessário preencher os outros campos.)

(5) Especifique "EPSON Inkjet Printer #1 (Photo Image Print System)" no campo "Device" (Dispositivo) e seleccione "Continue" (Continuar).

(6) Especifique "EPSON" no campo "Make" (Criar) e seleccione "Continue" (Continuar)

(7) Especifique "EPSON PM-740C , Photo Image Print System (en)" no campo "Model" (Modelo) e seleccione "Continue" (Continuar).

A instalação da impressora deverá estar concluída neste momento.