

EPSON

Knowledge Base

Artikel: KB020007

Hoe gebruik ik het hulpprogramma voor het uitlijnen van printkoppen in Windows 2000 en XP?


Als tekst niet correct wordt afgedrukt omdat de verticale uitlijning niet deugt of er horizontale strepen verschijnen, kunt u het hulpprogramma voor het uitlijnen van printkoppen gebruiken om de printkoppen in de printer opnieuw uit te lijnen. Klik op Start, kies Instellingen en klik op Printers. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrucken. Klik op de tab Hulpprogramma's en selecteer Printkop uitlijnen. Volg de instructies op het scherm.

Instructies

U wordt aanbevolen eerst de printkoppen te reinigen voordat u het hulpprogramma voor het uitlijnen van printkoppen uitvoert, zodat u zeker weet dat de printkoppen optimaal functioneren. Klik op de onderstaande koppeling voor instructies voor het gebruik van het hulpprogramma voor het reinigen van printkoppen:

[Hoe gebruik ik het hulpprogramma voor het reinigen van de printkop in Windows 2000 en XP?](#)


Als u een printkop wilt uitlijnen omdat de afdrukkwaliteit afneemt, klikt u op Start, kiest u Instellingen en selecteert u Printers. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en selecteert u Voorkeursinstellingen voor afdrucken. Voor het voorbeeld hebben we een EPSON Stylus C80 gebruikt.



Klik op het tabblad Hulpprogramma's. Klik op het hulpprogramma Printkop uitlijnen.



Klik op Volgende.



Klik op Afdrukken.



Lees de onderstaande instructies door en voer ze uit.

Printkop uitlijnen

A A Controleer het blad met uitlijningspatronen.

Zoek in elke set, #1 - #4, het uitlijningspatroon dat het best verticaal uitgelijnd is. Selecteer de nummers van de best uitgelijnde patronen uit de onderstaande corresponderende lijsten. Klik op Volgende om de nieuwe instellingen voor verticale uitlijning te activeren.

Als u geen goed uitgelijnd patroon vindt, selecteert u in elke set het patroon dat er het best uitziet. Klik op Heruitlijnen. De geselecteerde patronen verschuiven naar het centrum (nummer 8) en er wordt een nieuw uitlijningspatroon afgedrukt.

#1

#2

#3

#4

De koppen zijn correct uitgelijnd als de lijnen die worden afgedrukt, worden uitgelijnd naar het centrum, in dit geval nummer 8.